


ERGOLINE INSPIRATION SERIES



VOR DER BESONNUNG

1 NFC-BUTTON (NUR BEI INSPIRATION 600)

Falls Sie bereits eine NFC-Karte mit Ihren persönlichen Einstellungen haben, halten Sie diese vor das NFC Connect-Feld. Ihre Daten werden dann automatisch übernommen und das Gerät stellt sich automatisch auf Ihre persönlichen Vorlieben ein.

NACH DER BESONNUNG

1 NFC-BUTTON (NUR BEI INSPIRATION 600)

Nach der Besonnung können Sie Ihre persönlichen Einstellungen, die Sie während der Besonnung vorgenommen haben, auf Ihrer Karte speichern. Halten Sie diese vor das NFC Connect-Feld am Außendisplay.

Vor Ihrer nächsten Besonnung halten Sie die Karte vor den pulsierenden NFC-Button. Ihre gespeicherten Daten werden automatisch übernommen.

- NFC Connect-Feld **blau**: Einstellungen wurden auf Datenträger übertragen
- NFC Connect-Feld **grün**: Einstellungen wurden vom Datenträger ins Solarium übertragen
- NFC Connect-Feld **orange**: Übertragungsfehler; Karte noch einmal etwas länger vor das Feld halten

WÄHREND DER BESONNUNG

1 START/STOP

Die UV-Lampen des Solariums schalten sich nach einigen Minuten automatisch ein. Bei Bedarf können Sie die Besonnung durch Drücken der Start/Stop-Taste schon früher starten. Halten Sie die Start/Stop-Taste während der Besonnung länger gedrückt, unterbrechen Sie den Bräunungsvorgang. Bitte beachten Sie dabei, dass die gebuchte Bräunungszeit auch bei Unterbrechung weiter abläuft. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Besonnung fortgesetzt.

2 LED-DISPLAY

Das LED-Display unterstützt Sie bei der Bedienung des Solariums. Es zeigt Ihnen stets an, welche Komforteinstellungen Sie gerade verändern und welche Funktionen Sie durch Drücken der »OK-Taste« ein- bzw. ausschalten.

3 VOICE GUIDE

Der Voice Guide unterstützt Sie bei der Bedienung. Zum Deaktivieren drücken Sie die Taste »Voice Guide« und anschließend »Minus«. Sie können den Voice Guide jederzeit wieder aktivieren.

4 CHANNEL

Ist die Ergoline Inspiration mit einem Sound System ausgestattet, können Sie über die Plus- und Minustasten verschiedene Musikkanäle wählen. Falls Sie Ihren eigenen MP3-Player angeschlossen haben, können Sie über den Menüpunkt »Eigene Musik« Ihr privates Musikprogramm genießen. Hinweis: Bitte schalten Sie Ihren Player vor der Besonnung ein.

5 VOLUME

Über die Volume-Funktion können Sie die Lautstärke der Musik verändern. Drücken Sie die Plustaste für lauter und die Minustaste für leiser.

6 AIR CONDITION

Sie können jederzeit die Air Condition-Funktion manuell zuschalten. Zum Deaktivieren halten Sie die Air Condition-Taste länger gedrückt. Nach kurzer Abkühlzeit können Sie die Air Condition-Funktion wieder aktivieren.

7 GESICHTSBRÄUNER

Die Gesichtsbräuner starten immer in der höchsten Leistungsstufe. Mit den Plus- und Minustasten können Sie die Bräunungsleistung verändern bzw. die Gesichtsbräuner ganz ausschalten.

8 KOPFLÜFTUNG 9 KÖRPERLÜFTUNG

Die Ergoline Inspiration bietet Ihnen eine automatisch gesteuerte Kopf- und Körperlüftung. Über die Plus- und Minustasten können Sie die Intensität ganz nach Ihren Wünschen individuell einstellen. Die Richtung des Luftstroms können Sie an den beiden Luftdüsen im Oberteil manuell verstellen.

10 AQUA FRESH

Aqua Fresh ist ein optionales Komfortprogramm, bei dem eine fein vernebelte Essenz den Körper- und Kopfbereich erfrischt. Mit den Plus- und Minustasten können Sie Aqua Fresh getrennt für Kopf und Körper aktivieren oder ganz ausschalten.

11 AROMA

Nach Anwahl der Aroma-Funktion und nachfolgender Bestätigung durch die »OK-Taste« wird der Aroma-Duft aktiviert. Sie können diese Funktion jederzeit aus- bzw. wieder einschalten.

HINWEIS:

Tragen Sie während der Besonnung immer eine UV-Schutzbrille. Je nach Ausstattung können Bedienung und Design abweichen.