


ERGOLINE AFFINITY SERIES



1 LED-DISPLAY

Das LED-Display unterstützt Sie bei der Bedienung des Solariums. Es zeigt Ihnen stets an, welche Komforteinstellungen Sie gerade ausgewählt haben und welche Funktionen Sie durch Drücken der Plus- oder Minustaste verändern. Wenn keine Funktion ausgewählt ist, sehen Sie die abgelaufene Bräunungszeit sowie die ausgewählte Musikquelle.

2 PLUS- UND MINUSTASTE

Mit den Plus- und Minustasten können Sie die Einstellung verändern.

3 START/STOP

Die UV-Lampen des Solariums schalten sich nach einigen Minuten automatisch ein. Bei Bedarf können Sie die Besonnung durch Drücken der Start/Stop-Taste schon früher starten.

Drücken Sie die Start/Stop-Taste während der Besonnung, unterbrechen Sie den Bräunungsvorgang. Bitte beachten Sie dabei, dass die gebuchte Bräunungszeit auch bei Unterbrechung weiter abläuft. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Besonnung fortgesetzt. Die Gesichtsbräuner benötigen eine kurze Aufwärmzeit bis Sie erneut starten.

4 KOPFLÜFTUNG 5 KÖRPERLÜFTUNG

Die Ergoline Affinity bietet Ihnen eine automatisch gesteuerte Kopf- und Körperlüftung. Über die Plus- und Minustasten können Sie die Intensität ganz nach Ihren Wünschen individuell einstellen. Zusätzlich können Sie die beiden Ausblasdüsen zwischen den Gesichtsbräunern in die für Sie angenehmste Position ausrichten.

6 GESICHTSBRÄUNER

Die Gesichtsbräuner laufen standardmäßig mit voller Bräunungsleistung. Mit den Plus- und Minustasten können Sie die Bräunungsleistung verändern bzw. die Gesichtsbräuner ganz ausschalten.

7 AIR CONDITION PLUS

Ist Ihre Ergoline Affinity mit Air Condition Plus ausgestattet, können Sie über die Plus- und Minustasten die Air Condition ein- oder ausschalten.

8 AQUA FRESH

Ist Ihre Ergoline Affinity mit Aqua Fresh ausgestattet, können Sie über die Plus- und Minustaste die Erfrischung der feinen Essenzen für den Kopf- oder Körperbereich getrennt ein- oder ausschalten.

9 AROMA

Ist Ihre Ergoline Affinity mit Aroma ausgestattet, wird nach Anwahl und nachfolgender Bestätigung durch die Plus-Taste der Aroma-Duft aktiviert. Sie können diese Funktion jederzeit aus- bzw. wieder einschalten.

10 MUSIKKANAL

Ist die Ergoline Affinity mit einem Sound System ausgestattet, können Sie mit den Plus- und Minustasten verschiedene Musikkanäle wählen. Falls Sie Ihr Smartphone oder Ihren MP3-Player an das Solarium angeschlossen haben, können Sie auch Ihr privates Musikprogramm genießen.

Hinweis: Bitte starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Smartphone/MP3-Player vor der Besonnung

11 VOLUME

Über die Volume-Funktion können Sie die Lautstärke der Musik verändern. Drücken Sie die Plustaste für lauter und die Minustaste für leiser.

12 VOICE GUIDE

Ist die Ergoline Affinity mit einem Voice Guide ausgestattet, wird die Bedienung bei Start des Gerätes automatisch aktiviert. Zum Deaktivieren drücken Sie die Taste »Voice Guide« und anschließend »Minus«. Der Voice Guide kann jederzeit wieder aktiviert werden.

HINWEIS:

Tragen Sie während der Besonnung immer eine UV-Schutzbrille. Je nach Ausstattung können Bedienung und Design abweichen.

