


# ERGOLINE BALANCE SERIES



## VOR DER BESONNUNG (BALANCE 770 BEAUTY SELECT)

### BEAUTY SELECT

Die Beauty Select-Funktion bietet verschiedene Auswahlmöglichkeiten, damit Sie Ihr persönliches Beauty-Ziel erreichen.

#### 1 PURE BEAUTY

Das pure Beauty Light stimuliert die Collagenbildung, mindert Fältchen und verbessert das Hautbild. Eine Bräunung findet dabei nicht statt.

#### 2 BEAUTY & SUN

Das Beauty Light wird durch eine kleine UV-Dosis ergänzt, um auch von den biopositiven Wirkungen der Sonne zu profitieren. Eine Bräunung steht dabei nicht im Vordergrund.

#### 3 SUN & BEAUTY

Bei der sanften Bräunung mindert das Beauty Light die ungewollten Effekte des Sonnenlichts, wie z. B. Spannen oder Austrocknen der Haut. Für ein ganz neues und besonders angenehmes Besonnungserlebnis.



#### 4 BLUETOOTH®

Verfügt Ihre Ergoline Balance 770+ über Bluetooth® leuchtet dieses Symbol. Verbinden Sie Ihr Smartphone vor der Besonnung, um eigene Musik mit Bluetooth® zu übertragen. Sollte dies einmal nicht funktionieren, kann im Smartphone eine evtl. bestehende Verbindung gelöscht und die Kopplung neu gestartet werden.

### HINWEIS:

Tragen Sie während der Besonnung immer eine UV-Schutzbrille.  
Je nach Ausstattung können Bedienung und Design abweichen.

## WÄHREND DER BESONNUNG

#### 1 LED-DISPLAY

Das LED-Display unterstützt Sie bei der Bedienung des Solariums. Es zeigt Ihnen stets an, welche Komforteinstellungen Sie gerade ausgewählt haben und welche Funktionen Sie durch Drücken der Plus- oder Minustaste verändern. Wenn keine Funktion ausgewählt ist, sehen Sie die abgelaufene Bräunungszeit sowie die ausgewählte Musikquelle.

#### 2 PLUS- UND MINUSTASTE

Mit den Plus- und Minustasten können Sie die Einstellung verändern.

#### 3 START/STOP

Die Lampen des Solariums schalten sich nach einigen Minuten automatisch ein. Bei Bedarf können Sie die Besonnung durch Drücken der Start/Stop-Taste schon früher starten.

Drücken Sie die Start/Stop-Taste während der Besonnung, unterbrechen Sie den Bräunungsvorgang. Bitte beachten Sie dabei, dass die gebuchte Bräunungszeit auch bei Unterbrechung weiter abläuft. Durch erneutes Drücken der Taste wird die Besonnung fortgesetzt.

#### 4 BEAUTY LIGHT LED

Mit +/- können Sie die Helligkeit der LEDs verändern und diese Funktion komplett ausschalten.

#### 5 KOPFLÜFTUNG 6 KÖRPERLÜFTUNG

Die Ergoline Balance bietet Ihnen eine automatisch gesteuerte Kopf- und Körperlüftung. Über die Plus- und Minustasten können Sie die Intensität ganz nach Ihren Wünschen individuell einstellen. Zusätzlich können Sie die beiden Ausblasdüsen zwischen den Gesichtsbräunern in die für Sie angenehmste Position ausrichten.

#### 7 CLIMATRONIC

Ist Ihre Ergoline Balance mit Climatronic ausgestattet, wird während der gesamten Besonnung eine konstante Temperatur gehalten. Über die Plus- und Minustasten können Sie die Temperatur nach Ihren Wünschen gradgenau erhöhen oder reduzieren.

#### 8 MUSIKKANAL

Ist die Ergoline Balance mit einem Sound System ausgestattet, können Sie mit den Plus- und Minustasten verschiedene Musikkanäle wählen. Falls Sie Ihr Smartphone oder Ihren MP3-Player an das Solarium angeschlossen haben, können Sie auch Ihr privates Musikprogramm genießen.

Hinweis: Bitte starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Smartphone/MP3-Player vor der Besonnung.

#### 9 VOLUME

Über die Volume-Funktion können Sie die Lautstärke der Musik verändern. Drücken Sie die Plus-Taste für lauter und die Minustaste für leiser.

#### 10 VOICE GUIDE

Ist die Ergoline Balance mit einem Voice Guide ausgestattet, wird die Bedienung bei Start des Gerätes automatisch aktiviert. Zum Deaktivieren drücken Sie die Taste »Voice Guide« und anschließend »Minus«. Der Voice Guide kann jederzeit wieder aktiviert werden.