


ERGOLINE PRESTIGE 1600



DISPLAY BUITENZIJDDE

1 GEWENSTE BRUINING KIEZEN

SENSITIVE: Lichte bruining

MEDIUM: Medium bruining

INTENSIVE: Intensieve bruining

2 MUZIEK MET BLUETOOTH®

Druk op de Bluetooth® knop, activeer de verbinding in uw smartphone en geniet van uw eigen muziek! Tijdens het zonnen kunt u met +/- naar het volgende nummer overschakelen. Als de Bluetooth®-verbinding niet werkt, kunt u een eventueel bestaande Bluetooth®-verbinding met de zonnebank op uw smartphone wissen en de koppeling opnieuw starten.

3 COMFORTINSTELLINGEN

Selecteer comfortinstellingen nog voordat u gaat bruinen: Selecteer de functies met de </> toets en verander de instelling met +/- (bijv. Voice Guide uit).

4 INSTELLINGEN OPSLAAN MET NFC

U kunt uw comfortinstellingen opslaan op een NFC-kaart: Houd de NFC-chip voor de sensor en de gegevens worden automatisch overgebracht. Voor de volgende zonnessessie houdt u de kaart weer voor de sensor. De zonnebank neemt automatisch uw instellingen over.

NFC Connect-veld blauw:	Instellingen zijn overgebracht naar de gegevensdrager.
NFC Connect-veld groen:	Instellingen zijn van de gegevensdrager naar de zonnebank overgedragen.
NFC Connect-veld oranje:	Transmissiefout; houd de kaart nog iets langer voor het veld.

TIPS VOOR EEN PERFECTE BRUINE KLEUR

MULTI RELAX LIGVLAK

U krijgt een naadloze bruining, zelfs op anders zo lastig te bruinen delen van uw lichaam. Kies de juiste "voetsteun" afhankelijk van uw lichaamslengte. Om drukpunten te vermijden, kunt u uw linker- en rechterbeen afwisselend buigen.



LET OP:

Draag altijd een UV-beschermende bril tijdens het zonnen.



DISPLAY BINNENZIJDDE

1 DISPLAY

Tijdens de bediening wordt de helderheid van de Beauty Light LED's automatisch gedimd om een betere leesbaarheid van het display mogelijk te maken. Op het display verschijnt de door u geselecteerde comfortfunctie. Als er geen functie is geselecteerd, wordt de verstrekte bruiningstijd en de muziekbron weergegeven. De bediening tijdens het zonnen is heel eenvoudig: Kies de gewenste comfortfunctie (bijv. gezichtsventilatie) en verander deze met +/- .

2 PLUS EN MIN TOETS

Met +/- kunt u de instelling van de geselecteerde functie wijzigen. Als uw smartphone met Bluetooth is verbonden, kunt u naar het volgende nummer overschakelen met +/- .

3 START / STOP

De zonnebank start automatisch na een paar minuten. Door kort op de toets te drukken, kunt u onmiddellijk met zonnen beginnen. Als u nogmaals op de toets drukt, wordt het zonnen onderbroken. De bruiningstijd loopt door.

4 BEAUTY LIGHT LED

Met +/- kunt u de helderheid van de LED's veranderen en deze functie volledig uitschakelen.

5 HOOFDVENTILATIE 6 LICHAAMSVENTILATIE

Gebruik +/- om de intensiteit van de ventilatie aan te passen. Bovendien kunt u de luchtroosters in het gezichtsgedeelte verstellen tot de voor u meest comfortabele positie.

7 GEZICHTSBRUINER

Gebruik +/- om de intensiteit aan te passen. Als je de min-knop langer ingedrukt houdt, schakelen de gezichtsbruiners uit.

8 CLIMATRONIC

Gebruik +/- om de gewenste temperatuur te kiezen.

9 AQUA FRESH

Met +/- kunt u de verfrissende nevel van de aqua fresh voor lichaam en gezicht afzonderlijk in- of uitschakelen.

10 AROMA

Met +/- schakelt u de aromageur aan of uit.

11 MUZIEK

Met +/- kunt u kiezen tussen verschillende muziekkanalen.

12 VOLUME

Gebruik +/- om het volume van de muziek te wijzigen.

13 VOICE GUIDE

Gebruik +/- om de voice guide aan of uit te zetten.

