


ERGOLINE SUN ANGEL

DISPLAY ESTERNO



Nel display esterno è possibile selezionare il programma di abbronzatura prima dell'inizio della sessione e scegliere le impostazioni di comfort. Se sullo schermo è in esecuzione un video, è possibile fermarlo toccando il display.

1 SELEZIONE PROGRAMMA

- Pure Beauty:** Beauty Light senza raggi UV per la cura della pelle. Nessun utilizzo del sensore.
- Vitamin D Sunshine:** stimolazione della produzione di vitamina D e cura della pelle, con abbronzatura soft.
- Styling Sunshine:** stimolazione della produzione di vitamina D e cura della pelle, con abbronzatura intensa.
- Beauty Sunshine:** stimolazione della produzione di vitamina D e cura della pelle, con abbronzatura intensa ed un programma di bellezza aggiuntivo prima e dopo l'abbronzatura.

Il programma selezionato viene evidenziato e non può essere modificato durante la sessione.

2 IMPOSTAZIONI DI COMFORT

Cliccando Impostazioni comfort si apre una nuova finestra. Qui potete selezionare le vostre impostazioni personali di comfort prima dell'inizio della sessione di abbronzatura ed è possibile modificarle in qualsiasi momento durante la seduta.

Suggerimento per il Bluetooth®: collegare il telefono per trasferire la propria musica con Bluetooth®. Se non dovesse funzionare è possibile dissociare l'abbinamento preesistente e riavviare la procedura di abbinamento.

Comando Vocale E.V.A.: toccare il pulsante del microfono per attivare il comando vocale E. V. A.. Sul display esterno viene riprodotto un breve video esplicativo che può essere fermato in qualsiasi momento toccando il display. Il controllo vocale E. V. A. è attivo se il simbolo del microfono è evidenziato. Durante la sessione, toccate il display per dare comandi vocali o azionare il solarium come al solito.

SENSORE DI MISURAZIONE

Misurare la propria sensibilità cutanea prima di ogni seduta di abbronzatura.

Se si lascia il sensore di misurazione della pelle nella sua postazione senza utilizzarlo Sun Angel inizia con la dose minima di UV.



1. MISURAZIONE DEL VISO: La prima misurazione viene effettuata sulla fronte. Premere il sensore sulla fronte ed attendere il segnale acustico.

2. MISURAZIONE DEL CORPO: La seconda misurazione viene effettuata sulla parte più chiara del corpo ad esempio nella zona interna superiore del braccio. È importante abbronzare anche la zona della pelle che è stata misurata.

Premere leggermente il sensore sulla pelle finché non si sente un suono. Un segnale breve ("ping") suona quando la misurazione ha avuto successo. Se la misurazione non è riuscita si sentirà un segnale lungo ("pong") ed un messaggio. Siete pregati di ripetere la misurazione cambiando parte del corpo. Si prega di non misurare le parti truccate le zone particolarmente pelose, le voglie, le vene o i tatuaggi poiché il risultato potrebbe essere alterato.

Rimettere il sensore nella sua postazione dopo aver effettuato le misurazioni. L'apparecchio si avvia automaticamente o premendo il pulsante di avvio sul display interno.



GIALLO:
Pronto per la
misurazione



ROSSO:
Misurazione non
possibile



VERDE:
Misurazione riuscita




BLU:
Sensore pulito

DISPLAY INTERNO

PRIMA DI ABBRONZARSI

- 1 PROGRAMMI UV**
Anche nel display interno è possibile impostare il programma UV prima dell'inizio della sessione di abbronzatura.
- 2 INIZIO**
La sessione si avvia automaticamente dopo pochi minuti o premendo il pulsante START.



DURANTE LA SESSIONE

Con l'inizio della sessione di abbronzatura, il display passa alla modalità in bianco e nero per garantire una migliore leggibilità.

- 3** Se non è stata selezionata alcuna funzione vengono visualizzati il tempo di abbronzatura trascorso e la sorgente musicale.
- 4** Nella sezione superiore è possibile attivare o disattivare la voce guida [4] selezionare i titoli musicali e regolare il volume [5].
- 6-7** Nella sezione inferiore è possibile regolare l'intensità di abbronzatura [6] e modificare le impostazioni di comfort [7]. Selezionare la funzione desiderata e modificarla a seconda delle proprie preferenze. Le impostazioni vengono applicate automaticamente ed il display cambia dopo pochi secondi o dopo aver selezionato un'altra funzione.

È possibile regolare le seguenti impostazioni (da sinistra a destra):

- L'INTENSITÀ DEI LED E DELLE LAMPADE SU CORPO E VISO.
- LA POTENZA DELLA VENTILAZIONE SU PIEDI, VISO E CORPO
- LA TEMPERATURA DEL CLIMATRONIC
- LA FUNZIONALITÀ DI AQUA FRESH
- LA PROFUMAZIONE DELL' AROMA

COMANDO VOCALE E.V.A.

Grazie ad E. V. A. (Electronic Voice Assistant) è possibile impostare tutte le funzioni ad occhi chiusi. Quando E. V. A. è attiva sul display l'icona del microfono sulla destra è colorato.

1) AVVIO COMANDI VOCALI

Toccare il display o, se il volume della musica è basso, pronunciare «EVA». Il volume della musica e la ventilazione verranno ridotti per alcuni secondi per facilitare la comprensione ad E.V.A..

2) MODIFICARE COMANDI

È possibile modificare tutte le funzioni con sei comandi (Più / Meno/ Massimo / Minimo/ Acceso / Spento).

Esempi di Comandi Vocali:

- | | |
|----------------------------|--|
| Ventilazione viso più | ⇒ la ventilazione del viso viene aumentata di un livello |
| Abbronzatura viso meno | ⇒ l'intensità dell'abbronzante viene ridotta di un livello |
| Ventilazione corpo massimo | ⇒ la ventilazione corporea viene impostata al livello più alto |
| Temperatura minima | ⇒ la temperatura viene impostata al livello più freddo |
| Aroma Acceso | ⇒ la fragranza aromatica viene attivata |
| Aqua Fresh Spento | ⇒ Aqua Fresh spray viene disattivato |

Ogni comando viene confermato con un segnale acustico. Mentre è attiva la voce guida non è possibile dare comandi vocali. Toccate il display o dire "EVA" per dare altri comandi vocali. Naturalmente si può sempre utilizzare Sun Angel tramite il display interno. Toccando il display appare l'interfaccia utente.

NOTA:

Indossare sempre gli occhiali di protezione dagli UV durante la sessione di abbronzatura. Premendo il pulsante «Emergency Off» il solarium si spegne immediatamente. Tenere presente che alcune impostazioni potrebbero non essere applicate al riavvio