


# ERGOLINE PRESTIGE 1600



## AUSSENDISPLAY

### 1 WUNSCHBRÄUNE AUSWÄHLEN

**SENSITIVE:** Leichte Bräune

**MEDIUM:** Mittlere Bräune

**INTENSIVE:** Intensive Bräune

### 2 MUSIK MIT BLUETOOTH®

Bluetooth®-Taste drücken, Verbindung im Smartphone aktivieren und eigene Musik genießen!

Während der Besonnung können Sie mit +/- zum nächsten Song wechseln. Sollte die Bluetooth®-Verbindung einmal nicht funktionieren, kann im Smartphone eine evtl. bestehende Bluetooth-Verbindung mit dem Solarium gelöscht und die Kopplung noch einmal neu gestartet werden.

### 3 WOHLFÜHLEINSTELLUNGEN

Komfoteinstellungen bereits vor der Besonnung auswählen: Mit der </> Taste die Funktionen wählen und mit +/- die Einstellung ändern (z. B. Voice Guide aus).

### 4 EINSTELLUNGEN MIT NFC SPEICHERN

Sie können Ihre Wohlfühleinstellungen auf einer NFC-Karte speichern: NFC-Chip vor den Sensor halten und die Daten werden automatisch übertragen. Vor der nächsten Besonnung halten Sie die Karte wieder vor den Sensor. Das Solarium übernimmt Ihre Einstellungen automatisch.

NFC Connect-Feld **blau:** Einstellungen wurden auf Datenträger übertragen.

NFC Connect-Feld **grün:** Einstellungen wurden vom Datenträger ins Solarium übertragen.

NFC Connect-Feld **orange:** Übertragungsfehler; Karte noch einmal etwas länger vor das Feld halten.

## TIPPS ZUR PERFEKTEN BRÄUNUNG

### MULTI RELAX-LIEGEFLÄCHE

Sie bekommen nahtlose Bräune auch an sonst kritischen Körperstellen. Wählen Sie je nach Körpergröße die geeignete »Fußraste«. Zur Vermeidung von Druckstellen winkeln Sie bitte abwechselnd das linke und rechte Bein an.



### HINWEIS:

**Tragen Sie während der Besonnung immer eine UV-Schutzbrille. Je nach Ausstattung können Bedienung und Design abweichen.**



## INNENDISPLAY

### 1 DISPLAY

Während der Bedienung wird die Helligkeit der Beauty Light LEDs automatisch gedimmt, um eine bessere Lesbarkeit des Displays zu ermöglichen. Im Display sehen Sie die gerade ausgewählte Komfortfunktion. Ist keine Funktion ausgewählt, werden die abgelaufene Bräunungszeit und die Musikquelle angezeigt. Die Bedienung während der Besonnung ist ganz einfach: Wählen Sie die gewünschte Komfortfunktion aus (z. B. Gesichtslüftung) und verändern Sie diese mit +/- .

### 2 PLUS- UND MINUSTASTE

Mit +/- können Sie die Einstellung der angewählten Funktion ändern. Ist Ihr Smartphone mit Bluetooth verbunden, können Sie mit +/- zum nächsten Song wechseln.

### 3 START / STOP

Das Solarium startet nach einigen Minuten automatisch. Durch kurzes Drücken der Taste können Sie die Besonnung sofort beginnen. Drücken Sie die Taste erneut, wird die Besonnung unterbrochen. Die Bräunungszeit läuft dabei weiter.

### 4 BEAUTY LIGHT LED

Mit +/- können Sie die Helligkeit der LEDs verändern und diese Funktion komplett ausschalten.

### 5 KOPFLÜFTUNG 6 KÖRPERLÜFTUNG

Mit +/- verstellen Sie die Intensität der Lüftung. Zusätzlich können Sie die Ausblasdüsen im Gesichtsbereich in die für Sie angenehmste Position ausrichten.

### 7 GESICHTSBRÄUNER

Mit +/- verstellen Sie die Intensität. Halten Sie die Minus-Taste länger gedrückt, schalten sich die Gesichtsbräuner aus.

### 8 CLIMATRONIC

Mit +/- wählen Sie Ihre Wunschtemperatur aus.

### 9 AQUA FRESH

Mit +/- können Sie die erfrischenden Essenzen für Körper und Gesicht getrennt ein- oder ausschalten.

### 10 AROMA

Mit +/- schalten Sie die Aroma-Bedeutung ein oder aus.

### 11 MUSIK

Mit +/- können Sie zwischen verschiedenen Musikkanälen auswählen.

### 12 VOLUME

Mit +/- verändern Sie die Lautstärke der Musik.

### 13 VOICE GUIDE

Mit +/- schalten Sie die Voice Guide-Bedienung ein oder aus.

